

	شماره سوکت	siemens	siemens immo
سیگنال سنسور دمای آب	2	76	76
منفی سنسور دمای آب	1	19	19
منفی مپ سنسور	4	13	13
مثبت 5 ولت مپ سنسور	2	50	50
سیگنال مپ سنسور	1	75	75
سیگنال سنسور دمای هوا	3	78	78
مثبت 5 ولت سنسور دریچه گاز	2	21	21
منفی سنسور دریچه گاز	1	15	15
سیگنال سنسور دریچه گاز	3	74	74
مثبت 12 ولت سنسور کیلومتر	2	پایه 6 رله دوپل از بدنه خودرو	پایه 9 رله دوپل از بدنه خودرو
منفی سنسور کیلومتر	1		
سیگنال سنسور کیلومتر	3	51	51
مثبت سنسور دور موتور	1	54	54
منفی سنسور دور موتور	2	85	85
شیلد سنسور دور موتور	3	از بدنه خودرو	از بدنه خودرو
سیگنال 1 ناک سنسور	1	42	42
سیگنال 2 ناک سنسور	2	12 منفی	12 منفی
شیلد ناک سنسور			
سگنال 1 سنسور اکسیژن	3	44	44
منفی سنسور اکسیژن	4	16 منفی	16 منفی
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن	1	پایه 6 رله دوپل	پایه 6 رله دوپل
منفی گرمکن اکسیژن	2	35	35
مثبت 12 ولت سنسور میل سوپاپ	3	پایه 6 رله دوپل	پایه 6 رله دوپل
منفی سنسور میل سوپاپ	2	17	17
سیگنال سنسور میل سوپاپ	1	22	22
مثبت 12 ولت کونیل	2	پایه 4 رله دوپل	پایه 4 رله دوپل
منفی 1/4 کونیل	1	32	31
منفی 2/3 کونیل	1	31	32
مثبت 12 ولت سوزن انژکتورها	2	پایه 13 رله دوپل	پایه 13 رله دوپل
منفی سوزن انژکتور 1	1	59	59
منفی سوزن انژکتور 2	1	90	90
منفی سوزن انژکتور 3	1	60	60
منفی سوزن انژکتور 4	1	89	89
مثبت 12 ولت شیر برقی کنیستر	2	پایه 13 رله دوپل	پایه 13 رله دوپل
منفی شیر برقی کنیستر	1	73	73
استپر موتور A	A	61	61
استپر موتور B	B	1	1
استپر موتور C	C	2	2
استپر موتور D	D	62	62
منفی رله دور کند فن	رله فن	9	9
منفی رله دور تند فن	رله فن	10	10
ورودی از سنسور فشار گاز کولر		87	87
برق ورودی از کلید کولر		52	52
رله کولر و فن کولر		41	41
منفی چراغ چک پشت آمپر	پشت آمپر	71	71
سیگنال دور موتور پشت آمپر	پشت آمپر	68	68
چراغ هشدار دمای آب ( STOP )	پشت آمپر	39	39
سوکت عیب یاب K-LINE	پایه 7 سوکت دیاگ	56	56
سوکت عیب یاب L-LINE	پایه 15 سوکت دیاگ		
دیاگ فن	رله فن		45

منفی ورودی یونیت ایموبلایزر	2 سوکت ایمو		2 سوکت ایمو
برق 12 ولت سویچ یونیت ایموبلایزر	4 سوکت ایمو		ایسیو 29
برق 12 ولت باطری	1 سوکت ایمو		باطری
منفی چراغ ایموبلایزر	3 سوکت ایمو		2 کانکتور مشکی آمپر
W-LINE	8 سوکت ایمو		ایسیو 56
R-LINE	5 سوکت ایمو		ایسیو 6
دیاگ ایموبلایزر	7 سوکت ایمو		سوکت دیاگ 11
منفی ورودی یونیت ایموبلایزر CIM	2 سوکت ایمو		2 سوکت ایمو
برق 12 ولت سویچ یونیت ایموبلایزر CIM	4 سوکت ایمو		ایسیو 29
برق 12 ولت باطری CIM	1 سوکت ایمو		باطری
منفی چراغ ایموبلایزر CIM	3 سوکت ایمو		2 کانکتور مشکی آمپر
CAN - HI	5 سوکت ایمو		ایسیو 88
CAN - LO	6 سوکت ایمو		ایسیو 57
دیاگ ایموبلایزر CIM	7 سوکت ایمو		سوکت دیاگ 11
W-LINE	8 سوکت ایمو		ایسیو 56
سنسور هیدرولیک فرمان	1		83
منفی رله اول (رله اصلی)	7 رله دوپل	7	7
منفی رله دوم (رله پمپ بنزین)	10 رله دوپل	6	69
برق 12 ولت ورودی از رله اصلی	4 رله دوپل	66	66
برق 12 ولت ورودی از سویچ	سویچ	29	29
برق 12 ولت باطری	باطری	30	30
برق 12 ولت پمپ بنزین	1	1 رله دوپل	1 رله دوپل
منفی پمپ بنزین	2	بدنه	بدنه
منفی ورودی GND	بدنه	24	24
منفی ورودی GND	بدنه	28	28
منفی ورودی GND	بدنه	33	33
منفی ورودی GND	بدنه	67	67
منفی باطری			
مثبت 12 ولت			
مثبت 5 ولت			
منفی پالسی برای عملگرها			

آموزش / تجهیزات تعمیرگاهی / قطعات بدنه

تجید خودرو