

شماره سوکت	BOSCH ME7.4.4 IMMO		BOSCH ME7.4.4	
سیگنال سنسور دمای آب	1	M1E4	M1E4	
منفی سنسور دمای آب	2	M1D4	M1D4	
منفی مپ سنسور	4	M2C2	M2C2	
مثبت 5 ولت مپ سنسور	2	M2C3	M2C3	
سیگنال مپ سنسور	1	M2C1	M2C1	
سیگنال سنسور دمای هوا	3	M1A2	M1A2	
مثبت 5 ولت سنسور دریچه گاز	5	M1C1	M1C1	
منفی سنسور دریچه گاز	3	M1B1	M1B1	
سیگنال 1 سنسور دریچه گاز	4	M1B4	M1B4	
سیگنال 2 سنسور دریچه گاز	6	M1A1	M1A1	
مثبت موتور دریچه گاز برقی	2	M1G1	M1G1	
منفی موتور دریچه گاز برقی	1	M1H1	M1H1	
مثبت 5 ولت پدال گاز 4 سیم	4		CPB1	
منفی پدال گاز 4 سیم	2		CPK1	
سیگنال 1 پدال گاز 4 سیم	1		CPA1	
سیگنال 2 پدال گاز 4 سیم	3		CPA2	
مثبت 5 ولت پدال گاز 6 سیم	2	CPB1		
مثبت 5 ولت پدال گاز 6 سیم	1	CPE1		
منفی پدال گاز 6 سیم	3	CPK1		
منفی پدال گاز 6 سیم	5	CPA3		
سیگنال 1 پدال گاز 6 سیم	4	CPA1		
سیگنال 2 پدال گاز 6 سیم	6	CPA2		
مثبت 12 ولت سنسور کیلومتر	1	پایه 9 رله دوپل از بدنه خودرو	پایه 9 رله دوپل از بدنه خودرو	
منفی سنسور کیلومتر	2			
سیگنال سنسور کیلومتر	3 و 12 پشت آمپر	CPG2	CPG2	
مثبت سنسور دور موتور	1	M2B1	M2B1	
منفی سنسور دور موتور	2	M2B2	M2B2	
سیگنال 1 ناک سنسور	1	M1C3	M1B3	
سیگنال 2 ناک سنسور	2	M1B3	M1B3	
منفی سنسور هیدرولیک فرمان	2	بدنه خودرو	بدنه خودرو	
سیگنال سنسور هیدرولیک فرمان	1	CPE3	CPE3	
سیگنال 1 سنسور اکسیژن بالا	3	منفی M2B3	منفی M2B3	
سیگنال 2 سنسور اکسیژن بالا	4	M2A3	M2A3	
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن بالا	1	پایه 13 رله دوپل	پایه 13 رله دوپل	
منفی گرمکن اکسیژن بالا	2	M1E2	M1E2	
سیگنال 1 سنسور اکسیژن پایین	3	منفی M1D3	منفی M1D3	
سیگنال 2 سنسور اکسیژن پایین	4	M1E3	M1E3	
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن پایین	1	پایه 13 رله دوپل	پایه 13 رله دوپل	
منفی گرمکن اکسیژن پایین	2	M1D2	M1D2	
مثبت 12 ولت کونیل	4	پایه 5 رله دوپل	پایه 5 رله دوپل	
منفی 1/4 کونیل	1	M1G3	M1G3	
منفی 2/3 کونیل	2	M1H3	M1H3	
ولتاژ برگشتی از کونیل	3	M1F3	M1F3	
مثبت 12 ولت سوزن انژکتورها	1	پایه 4 رله دوپل	پایه 4 رله دوپل	
منفی سوزن انژکتور 1	2	M2H2	M2H2	
منفی سوزن انژکتور 2	2	M2G3	M2G3	
منفی سوزن انژکتور 3	2	M2G2	M2G2	
منفی سوزن انژکتور 4	2	M2H3	M2H3	
مثبت 12 ولت شیر برقی کنیستر	1	پایه 13 رله دوپل	پایه 13 رله دوپل	
منفی شیر برقی کنیستر	2	M2F2	M2F2	
منفی رله دور کند فن	1 رله فن	CPK4	CPK4	

منفی رله دور تند فن	رله فن 1	CPJ4	CPJ4
دیاگ فن و موتور فن	پایه 1 موتور فن	CPF2	CPF2
منفی رله کولر	پایه 2 رله فن کولر	M2F3	CPC3
سنسور فشار گاز کولر	پایه 3 رله کولر و 2 سنسور فشار	CPD3	CPD3
سنسور فشار گاز کولر	3	CPE2	CPE2
منفی چراغ چک پشت آمپر	16 پشت آمپر	CPC4	CPC4
سیگنال دورموتور پشت آمپر	13 پشت آمپر	CPJ2	CPJ2
نمایشگر دمای آب	17 پشت آمپر	پایه 1 فشنگی آبی رنگ	پایه 1 فشنگی آبی رنگ
منفی چراغ هشدار دمای آب و STOP	8 پشت آمپر	CPK3	CPK3
سوکت عیب یاب K-LINE	پایه 7 سوکت دیاگ	CPH2	CPH2
سوکت عیب یاب L-LINE	پایه 15 سوکت دیاگ		
منفی ورودی یونیت ایموبلایزر	4 سوکت ایمو		
برق 12 ولت سویچ یونیت ایموبلایزر	3 سوکت ایمو		
یونیت ایموبلایزر K-LINE	2 سوکت ایمو	CPF3	
بویین دور فرمان	1 سوکت ایمو		
بویین دور فرمان	5 سوکت ایمو		
سویچ اینرسی	1	CPC3	M2F3
سویچ اینرسی	3	7 رله دوپل	7 رله دوپل
منفی رله اول (رله اصلی)	10 رله دوپل	M1F2	M1F2
منفی رله دوم (رله پمپ بنزین)	7 رله دوپل	CPC3	M2F3
برق 12 ولت ورودی از رله اصلی	1 رله دوپل	M1G2	M1G2
برق 12 ولت ورودی از سویچ	سویچ	CPB4	CPB4
مثبت 12 ولت پمپ بنزین	3	6 رله دوپل	6 رله دوپل
منفی پمپ بنزین	4	بدنه	بدنه
نمایشگر مقدار بنزین	1	16 پشت آمپر	16 پشت آمپر
منفی ورودی GND	بدنه	M2H1	M2H1
منفی ورودی GND	بدنه	M1H4	M1H4
منفی ورودی GND	بدنه	CPM4	CPM4
منفی ورودی GND	بدنه	CPL4	CPL4
دینام	1	11 پشت آمپر	14 پشت آمپر
دینام	2	M1C4	M1C4
منفی باطری			
مثبت 12 ولت			
مثبت 5 ولت			
منفی پالسی برای عملگرها			