



Fuel Injection System Pars ELX xum with cim immobilizer

0101041

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئيچ	CA00
جعبه فيوز	BF00
جعبه كنترل مركزي	CCU
سوئيچ اينرسی	1203
ECU موتور	1320
نمایشگر جلو آمپر	0004
سنسور دور موتور	1313
پمپ بنزين	1211
كویل	1135A-1135B
كنترل يونيت ايمو بيلابزر	8208
كانكتور عيب ياب	C001
پناسیومتر دريچه گاز	1305
Tmap سنسور	1312
استپر موتور دريچه گاز	1225
ACU	8618
كمپرسور كولر	8020
يونيت كولر (ترموسنات الكترونيك)	8035
پنل نهويه (بخاري)	8025
رله قطع كن كولر	8005
سوئيچ سه مرحله اي	8007
رله قطع كن اتوماتيك كولر	8005B
سنسور دماي آب خنك كننده موتور	1220
سنسور ضربه	1120
شیر برقي كنيستر	1115
سنسور سرعت	1620
سنسور اكسيژن 1	1350A
سنسور اكسيژن 2	1350B
شیر برقي كنيستر	1215
انژكتور بنزين شماره 1	1331
انژكتور بنزين شماره 2	1332
انژكتور بنزين شماره 3	1333
انژكتور بنزين شماره 4	1334

