

Fuel Gauge - Dena Plus ECO MUX

| شرح                                     | کد    |
|-----------------------------------------|-------|
| سوئیچ                                   | SW00  |
| باتری                                   | BB00  |
| فیوزها و رله های داخل اتاق              | IPFB  |
| نود مرکزی داخل اتاق                     | BCM   |
| جعبه فیوز محفظه موتور                   | BF00  |
| تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور) | BFDB  |
| کنترل یونیت موتور                       | 1320  |
| نود جلو آمپر                            | ICN   |
| پمپ بنزین                               | 4310  |
| رله دویل (دو رله مجزا)                  | RB00C |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

