

Engine Oil Pressure - Dena Plus ECO MUX

شرح	کد
سوئیچ	SW00
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
نود جلو	FCM
نود جلو آمپر	ICN
سوئیچ فشار روغن موتور	4110

--	--

