

Coolant Temperature - Dena Plus ECO MUX

شرح	کد
سوئیچ	SW00
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
باتری	BB00
نود جلو	FCM
کنترل یونیت موتور	1320
سنسور دمای مایع خنک کننده	1220
نود جلو آمپر	ICN
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
نود مرکزی داخل اتاق	BCM

--	--

