

Brake Fluid Level and Hand Brake Warning Lamp - Dena Plus ECO MUX

شرح	کد
سوئیچ	SW00
باتری	BB00
نود جلو آمپر	ICN
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
نود جلو	FCM
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
میکروسوئیچ ترمز دستی	4400
میکروسوئیچ سطح روغن ترمز	4410

