

Fuel Gauge– PARS TU5 CEC AL4 ME7.4.4

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل محفظه موتور	EBB
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFRB
سوئیچ	SW00
جلو آمپر	0004
پمپ بنزین	4310

