

FULE GAUGE– Pars ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل اتاق	BF00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BB00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
کنترل یونیت موتور	1320
رله دویل (دو رله مجزا)	1304
پمپ بنزین	4310

--	--

