

Instrument Panel – Pars ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل اتاق	BF00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BB00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
کانکتور عیب یابی	C001
کنترل یونیت موتور	1320
کنترل یونیت ایربگ	6570
سوئیچ سه مرحله ای گاز کولر	8007
یونیت الکترونیکی ایموبیلایزر	8208

--	--

