

Alternator and Starter – P6L ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
فیورهای داخل محفظه موتور، بالای FCM	BF00
فیورهای داخل اتاق، بالای BCM	BF00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020
صفحه نمایشگر چند منظوره	7215

