

ABS MOBIS – P6L SP MUX

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزهای داخل محفظه موتور، جلو FCM	BF00
فیوزها و رله های داخل اتاق، جلو BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
کانکتور عیب یابی	C001
سوئیچ پدال ترمز	2100
سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ	7000
سنسور ABS چرخ جلو سمت راست	7005
سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ	7010
سنسور ABS چرخ عقب سمت راست	7015
کنترل یونیت ترمز ABS	7020



