

Head Lamps & Dipped – P6L ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
فیورهای داخل محفظه موتور، بالای FCM	BF00
فیورهای داخل اتاق، بالای BCM	BF00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
دسته راهنما	0002
چراغ جلو سمت چپ	2610
چراغ جلو سمت راست	2615
کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو	6600
موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو چپ	6610
موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو راست	6615
صفحه نمایشگر چند منظوره	7215

