

Injection System – P6L

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
کانکتور عيب يابي	C001
ناک سنسور	1120
کوئل دوپل	1135
سوئيچ اينرسي	1203
شير برقي کنيستتر	1215
سنسور دماي مایع خنک کننده موتور (ECU موتور)	1220
استپر موتور	1225
سنسور فشار هواي ورودی	1312
سنسور دور موتور	1313
سنسور موقعیت دریچه گاز	1316
ECU موتور	1320
انژکتور سيلندر 1	1331
انژکتور سيلندر 2	1332
انژکتور سيلندر 3	1333
انژکتور سيلندر 4	1334
سنسور اکسیژن	1350
سنسور سرعت	1620
پمپ بنزين	4310
رله اصلي سيستم سوخت رساني	RLYa
رله پمپ بنزين	RLYb

--	--

