

Injection-P6L - ECO MUX TU5 SIEMENS ETC (Easy U)

| شرح                             | كد    |
|---------------------------------|-------|
| باتري                           | BB00  |
| جعبه فيوز داخل اتاق             | BF00I |
| جعبه فيوز داخل محفظه موتور      | BF00  |
| سوئيچ                           | SW00  |
| نود مركزي داخل اتاق             | BCM   |
| كنترل يونيت موتور               | 1320  |
| سوئيچ پدال ترمز                 | 2100  |
| رله دوپل                        | 1304  |
| سوئيچ اينرسي                    | 1203  |
| يونيت ايموبيللازر               | 8208  |
| پمپ بنزين                       | 4310  |
| سوئيچ پدال كلاچ                 | 7045  |
| سوئيچ سه مرحله اي               | 8007  |
| كانكتور عيب ياب                 | C001  |
| دريچه گاز                       | 1262  |
| سنسور پدال گاز                  | 1261  |
| سنسور فشار هواي ورودي           | 1312  |
| سنسور دماي مایع خنك كننده موتور | 1220  |
| سنسور دور موتور                 | 1313  |
| ناك سنسور                       | 1120  |
| كوئل دوپل                       | 1135  |
| سنسور اكسيژن بالا               | 1350A |
| سنسور اكسيژن پايين              | 1350B |
| سنسور فشار هيدروليك فرمان       | 7113  |
| شير برقي كنيستر                 | 1215  |
| انژكتور 1                       | 1331  |
| انژكتور 2                       | 1332  |
| انژكتور 3                       | 1333  |
| انژكتور 4                       | 1334  |

