

Injection System – P6L ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل اتاق	BF00
سوئیچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
کنترل یونیت موتور	1320
رله دویل (دو رله مجزا)	1304
کنکتور عیب یابی	C001
سوئیچ اینرسی	1203
سوئیچ پدال کلاچ	7045
یونیت ایموبیلایزر	8208
التراتور	1020
سنسور دور موتور	1313
سوئیچ پدال ترمز	2100
سنسور فشار هیدرولیک فرمان	7113
انژکتور سیلندر 1	1331
انژکتور سیلندر 2	1332
انژکتور سیلندر 3	1333
انژکتور سیلندر 4	1334
شیر برقی کنیستر	1215
سنسور اکسیژن بالا	1350
سنسور اکسیژن پایین	1351
ناک سنسور	1120
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
کوئل دویل	1135
پمپ بنزین	4310
سوئیچ سه مرحله ای فشار گاز کولر	8007
سنسور فشار و دمای هوای ورودی	1312
سنسور موقعیت پدال گاز	1261
موتور دریچه گاز برقی	1262
کروز کنترل	73--
فن	15--
نمایشگر چند منظوره	7215

Injection System - P6L ECO MUX GHARB STEEL

