

Injection System – P6L ECO MUX TU5 Crouse

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
كانكتور عيب يابي	C001
ناك سنسور	1120
كوئل دوپل	1135
سوئيچ اينرسي	1203
شير برقي كنيستر	1215
سنسور دماي مایع خنك كننده (مؤر كنترل يونيت موتور)	1220
استپر موتور	1225
سنسور فشار هواي ورودي	1312
سنسور دور موتور	1313
سنسور موقعيت دريچه گاز	1316
كنترل يونيت موتور	1320
انژكتور سيلندر 1	1331
انژكتور سيلندر 2	1332
انژكتور سيلندر 3	1333
انژكتور سيلندر 4	1334
سنسور اكسيژن بالا	1350B
سنسور اكسيژن پايين	1350A
سنسور فشار هيدروليك فرمان	7113
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215
سوئيچ سه مرحله اي فشار گاز كولر	8007
رله اصلي سوخت رساني	RLYa
رله پمپ بنزين	RLYb
پمپ بنزين	4310

Inject on System - P6L MUX TU5 CROUSE

