

Automatic Front Window Winder– P6L SP MUX

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزهای داخل محفظه موتور، جلو FCM	BF00
فیوزها و رله های داخل اتاق، جلو BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
کلیدهای شیشه بالابر و تنظیم آینه ها	6036
موتور شیشه بالابر جلو چپ	6040
موتور شیشه بالابر جلو راست	6045
رله شیشه بالابر های جلو	RL007

--	--

Automatic Front Window Winder - P6L SP MUX

