

Brake fluid level and hand brake warning lamp– P6L SP MUX

| شرح                                  | کد    |
|--------------------------------------|-------|
| باتری                                | BB00  |
| فیوزهای داخل محفظه موتور، جلوی FCM   | BF00  |
| فیوزها و رله های داخل اتاق، جلوی BCM | IPFRB |
| سوئیچ                                | SW00  |
| نود مرکزی داخل اتاق                  | BCM   |
| نود جلو آمپر                         | ICN   |
| میکروسوئیچ ترمز دستی                 | 4400  |
| میکروسوئیچ سطح روغن ترمز             | 4410  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

