

Instrument panel – P6L ECO MUX

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فیوز اصلي	BF00
سوئیچ	SW00
فیوز های داخل اتاق ، بالای BCM	BF00I
کانکتور عیب یاب	C001
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
صفحه نامیشتگر چند منظوره	7215
نود جلو آمپر	ICN
کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی	6570
سوچ سه مرحله ای فشار گاز کولر	8007
یونیت الکترونیکی ایموبیلایزر	8208

