

Cruise Control P7L (ECO_CROUSE)

شرح	كد
باتري	BB00
تغذيه جعبه فيوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فيوز داخل اتاق	IPFRB
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئيچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
جلو آمپر	ICN
کنترل یونیت موتور	1320
کلید هاي روي غریبلك فرمان	7301
کلید هاي روي غریبلك فرمان	7302

--	--

CRUISE CONTROL P7L (ECO- CROUSE)

