

Alternator and Starter- P7L (ECO_CROUSE)-Automatic Gearbox

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
جعبه فیوز داخل اتاق	IPFRB
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
جلو آمپر	ICN
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020
کانکتور مجموعه قطعات روی گیرکس	1635
رله استارت	RB003A

--	--

