

Stop lamp & Brake lamp P7L (ECO_CROUSE)

شرح	کد
باتری	BB00
تغذیه جعبه فیوز ها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فیوز داخل اتاق	IPFRB
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئیچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
کنترل یونیت مرکزی	1320
سوئیچ پدال ترمز	2100
چراغ استپ سوم	2110
مجموعه چراغ عقب چپ	2630
مجموعه چراغ عقب راست	2635

SW00

