

Air Bag P7L(ECO\_CROUSE)

| شرح                                     | کد    |
|-----------------------------------------|-------|
| باتری                                   | BB00  |
| تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور) | BFDB  |
| جعبه فیوز داخل اتاق                     | IPFRB |
| جعبه فیوز داخل محفظه موتور              | BF00  |
| سوئیچ                                   | SW00  |
| نود مرکزی داخل اتاق                     | BCM   |
| نود جلو آمپر                            | ICN   |
| کانکتور عیب یابی                        | C001  |
| کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی        | 6570  |
| ماژول ایربگ شاگرد                       | 6564  |
| ماژول ایربگ راننده                      | 6565  |
| کلید غیرفعال کننده ایربگ شاگرد          | 6569  |
| کمربند راننده                           | 6575  |
| کمربند شاگرد                            | 6576  |
| سوئیچ کمربند ایمنی                      | 4730  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

