

Front Window Winder (ECO_CROUSE)

شرح	کد
باتری	BB00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فیوز داخل اتاق	IPFRB
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
ماژول کنترل کننده شیشه ها و آینه ها	6036
موتور شیشه بالا بر جلو چپ	6040
موتور شیشه بالا بر جلو راست	6045

--	--

