

Fuel Gauge P7L ECO CROUSE

شرح	کد
باتری	BB00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فیوز داخل اتاق	IPFRB
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
رله پمپ بنزین	RB002
کنترل یونیت موتور	1320
پمپ بنزین	4310

--	--

