

ENGINE OIL PRESSURE P7L (ECO\_CRUISE)

| شرح                                     | کد    |
|-----------------------------------------|-------|
| باتری                                   | BB00  |
| تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور) | BFDB  |
| جعبه فیوز داخل اتاق                     | IPFRB |
| جعبه فیوز داخل محفظه موتور              | BF00  |
| سوئیچ                                   | SW00  |
| نود مرکزی داخل اتاق                     | BCM   |
| نود جلو آمپر                            | ICN   |
| نود جلو                                 | FCM   |
| سوئیچ فشار روغن موتور                   | 4110  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

SW00

