

ALTERNATOR AND STARTER -405 XU7

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه تقسیم	BB10
جعبه فیوز	BF00
جلوآمپر	0004
استارت	1010
آلترناتور	1020

ALTERNATOR AND STARTER -405 XU7

