

ABS Mobis-405 SLX TU5 ME17

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
جعبه فیوز کالسنکه ای	BB10
سوئیچ	SW00
جلو آمپر	0004
سوئیچ پدال ترمز	2100
سوئیچ پدال کلاچ	7045
چراغهای ترمز	2630-2635
کنترل یونیت موتور	1320
کانکتور عیب یاب	C001
مدولاتور ABS	7025
سوئیچ ترمز دستی	4400
سوئیچ سطح روغن ترمز	4410
کنترل یونیت ترمز ABS	7020
سنسور ABS چرخ جلو چپ	7000
سنسور ABS چرخ جلو راست	7005
سنسور ABS چرخ عقب چپ	7010
سنسور ABS چرخ جلو راست	7015

