

Airbag- 405 SLX TU5 ME17

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
جعبه فيوز کالسکه اي	BB10
سوئيچ	SW00
جلو آمپر	0004
کنترل يونيت ايربگ و کمريند ايمني	6570
کانکتور عيب ياب	C001
ماژول ايربگ شاگرد	6564
ماژول ايربگ راننده	6565
کلید غير فعال کننده ايربگ شاگرد	6571
يونيت قفل مرکزي	6235

