

Airbag System ARISUN

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
جعبه فیوز کالسکه ای	BB10
سوئیچ	SW00
جلو آمپر	0004
کانکتور عیب یابی	C001
ماژول ایربگ شاگرد	6564
ماژول ایربگ راننده	6565
کلید غیرفعال کننده ایربگ شاگرد	6569
کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی	6570
کنترل یونیت قفل مرکزی	6235

--	--

