

Instrument Panel - ARISUN

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
جعبه فیوز کالسنکه ای	BB10
سوئیچ	SW00
دسته راهنما	0002
جلو آمپر	0004
آلترناتور	1020
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
کنترل یونیت موتور	1320
سنسور سرعت	1620
اتومات راهنما	2305
رله مه شکن عقب	2665
سوئیچ فشار روغن ترمز	4110
سوئیچ ترمز دستی	4400
سوئیچ سطح روغن ترمز	4410
سوئیچ کمر بند ایمنی راننده	4730
سوئیچ لادری درب سمت چپ	4700
سوئیچ لادری درب سمت راست	4701
کنترل یونیت ایربگ و کمر بند ایمنی	6750
بلوک هیدرولیک ABS	7025
یونیت الکترونیکی ایموبلایزر	8208

