

Alternator & Starter - Dena Plus ECO MUX

شرح	کد
سوئیچ	SW00
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
کنترل یونیت موتور	1320
نود جلو	FCM
نود جلو آمپر	ICN
آلترناتور	1020
استارت	1010

--	--

