

Central Locking (Dena-ECO MUX)	
--------------------------------	--

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزهای داخل محفظه موتور	BF00
فیوزها و رله های داخل اتاق	BF00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
مجموعه کلیدهای روی داشبورد	8025A
مجموعه قفل درب سمت چپ	6240
سوئیچ درب جلو چپ	6200
موتور قفل درب عقب چپ	6250
موتور درب باک	6265
موتور قفل درب عقب راست	6255
سوئیچ درب جلو راست	6205
مجموعه قفل درب سمت راست	6245
رله قفل صندوق	RB00A
موتور قفل صندوق	6260

--	--

