

Central Locking - Dena Plus ECO MUX

شرح	کد
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
مجموعه کلیدهای روی داشبورد	8025A
رله قفل مرکزی	RB003
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
باتری	BB00
قفل درب راننده	6200
محرك قفل درب جلو سمت راننده	6240
محرك قفل درب عقب سمت چپ	6250
محرك درب باک بنزین	6265
محرك قفل درب عقب سمت راست	6255
محرك قفل درب جلو سمت شاگرد	6245
قفل درب شاگرد	6205

--	--

