

Air Bag – Dena ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BF00
جعبه فیوز داخل اتاق	BB00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
کانکتور عیب یابی	C001
کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی	6570
ماژول ایربگ شاگرد	6564
ماژول ایربگ راننده	6565
کلید غیرفعال کننده ایربگ شاگرد	6569
سوئیچ کمربند ایمنی راننده	4730A
سوئیچ کمربند ایمنی شاگرد	4730B
پیش کشنده کمربند سمت راننده	6575
پیش کشنده کمربند سمت شاگرد	6576

