

--	--

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز محفظه موتور	FNBF00
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	CCN
نود کنترل یونیت سمت راننده	DDN
کانکتور عیب یاب	C001
نود جلو آمپر	ICN
سوئیچ کمر بند ایمنی راننده	4730A
سوئیچ کمر بند ایمنی شاگرد	4730B
کنترل یونیت ایربگ و کمر بند ایمنی	6570
مدول ایربگ جانبی جلو چپ	6563
سنسور ضربه جانبی جلو چپ	6573
مدول ایربگ جانبی جلو راست	6562
سنسور ضربه جانبی جلو راست	6574
کلید غیرفعال کننده ایربگ شاگرد	6569
ماژول ایربگ شاگرد	6564
پیش کشنده کمر بند سمت راننده	6575
ماژول ایربگ راننده	6565
پیش کشنده کمر بند سمت شاگرد	6576

--	--

