

Air Bag - Dena Plus ECO MUX

شرح	کد
سوئیچ	SW00
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
کانکتور عیب یاب	C001
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی	6570
سنسور ایربگ سمت شاگرد	6574
مدول ایربگ سمت شاگرد	6562
ماژول ایربگ شاگرد	6564
ماژول ایربگ راننده	6565
سوئیچ کمربند ایمنی شاگرد	4730A
سوئیچ کمربند ایمنی راننده	4730
کلید غیرفعال کننده ایربگ سمت شاگرد	6569
پیش کشنده کمربند سمت راننده	6575
پیش کشنده کمربند سمت شاگرد	6576
مدول ایربگ سمت راننده	6563
سنسور ایربگ سمت راننده	6573

--	--

