

Boot Lid - Dena Plus ECO MUX	
------------------------------	--

شرح	کد
سوئیچ	SW00
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
مجموعه کلیدهای روی داشبورد	8025A
رله قفل صندوق	RB001
موتور قفل صندوق	6260
موتور درب باک سوخت	6265
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB

--	--

