

Reverse Gear Sensor (Dena ECO MUX)

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل اتاق	BF00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BB00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
نود جلو آمپر	ICN
سوئیچ لامپهای دنده عقب	2200
سنسور هشدار موانع سمت چپ عقب	7510
سنسور هشدار دهنده موانع وسط عقب	7511
سنسور هشدار موانع سمت راست عقب	7512

--	--

[illegible]