

Alternator & Starter – Runna SP MUX

شرح	کد
باتري	BB00
فیوزهاي داخل محفظه موتور، جلوى FCM	BF00
فیوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوى BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
نود جلو آمپر	ICN
صفحه نمایشگر چند منظوره	7215
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020

Alternator & starter - Runna SP MUX

