

Fuel Gauge - Runna

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فیوز اصلي	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
پشت آمپر	ICN
پمپ بنزین	4310
رله دویل	1304

Fuel Gauge - Runna

