

Fuel Gauge – Runna SP MUX SSAT

شرح	کد
باتري	BB00
فیوزهاي داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فیوزها و رله های داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
رله دویل (رله پمپ بنزین)	1304
آنترل یونیت موتور	1320
پمپ بنزین	4310
صفحه نمایشگر چند منظوره	7215

--	--

