

Instrument Panel –Runna ECO MUX

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز محفظه موتور (بالاي FCM)	BF00
جعبه فيوز داخل اتاق (بالاي BCM)	BF00I
سوئيچ	SW00
کانکتور عيب ياب	C001
نمایشگر جلوآمپر	0004
نود مرکزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
صفحه نمایشگر چند منظوره	7215
موتور ECU	1320
یونیت ایموبیلایزر	8208
سوئيچ سه مرحله‌اي	8007
یونیت ایربگ	6570

