

Brake Fluid level & Handbrake Warning Lamp – Runna SP

شرح	کد
باتري	BB00
فیوزهاي داخل محفظه موتور، جلوى FCM	BF00
فیوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوى BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مرآزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
میکروسوئیچ ترمز دستی	4400
میکروسوئیچ سطح روغن ترمز	4410

--	--

