

شکل سوکتهای رابط دسته سیم ها

X16	دسته سیم میکروسوئیچ قفل مرکزی به داشبورد 3W FL
X17	دسته سیم میکروسوئیچ قفل مرکزی به داشبورد 3W FR
X18	دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 1W
X19	دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 4W(CNG)
X20	دسته سیم داشبورد به درب FL 7W
X21	دسته سیم داشبورد به درب FR 7W
X23	دسته سیم اصلی به دسته سیم کولر 4W

X01	دسته سیم اصلی سیم انژکتور 10W
X02	دسته سیم اصلی به دسته سیم کولر 1W
X03	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور 16W
X04	دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 12W
X05	دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب 8W
X06	دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 18W
X07	دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور 2W
X08	دسته سیم اصلی به دسته سیم چراغ اتاق 3W
X08	دسته سیم اصلی به دسته سیم چراغ اتاق 3W
X09	دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 7W
X10	دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 6W
X11	دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب(قفل مرکزی) 2W FL
X12	دسته سیم قفل مرکزی به داشبورد 2W FL
X13	دسته سیم قفل مرکزی به داشبورد 2W FR
X14	دسته سیم قفل مرکزی به داشبورد 2W RL
X15	دسته سیم قفل مرکزی به داشبورد 2W RR