

دسته سیم 10 PR

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
	E162B	1620	کلید سرعت اتوموبیل	162A	E162B
1320	محاسبه گر کنترل موتور		E162B	1360	-
	E162A(50 P/B)		E162B	162	-
7715	محاسبه گر سیستم تعلیق		E162B	7711	-
	E220	1635		220A	E220
C310	کنتاکتور تغذیه دائمی + چراغ روشنایی دائمی کاروان			E220	-
1320	محاسبه گر کنترل موتور			E220	-
	E405	4025	سنسور تایمر کنتاکت حرارتی آب موتور (آمبر)	405B	E405
0004	داشبورد		E405	405	-
4010	کنتاکتور سطح آب رادیاتور		E405	405A	-
	E510	5115	پمپ شیشه شور عقب/جلو	510	E510
5110	سنسور سطح مایع شیشه شور		E510	510A	-
0005	کلید شوینده		E510	510B	-
5400	رله تایمر پروژکتور		E510	513	-
	E704	1320	محاسبه گر کنترل موتور	210	E704
	E704	1630	محاسبه گر حجمه سرعت اتوماتیک	218	-
	E216(50 P/B)		E704	7046	-
7020	محاسبه گر ضد گیرپاز جرخ		E704	7046A	-
	E807A	8080	محاسبه گر کولر	8062	E807A
8020	کمپرسور کولر		E807A	8069	-
8010	حجمه حرارت آب		E807A	8077	-
	EB07	BF01	حجمه فیوز قسمت موتور	BM07	EB07
1304	رله دابل چند کاره کنترل موتور		EB07	BM07A	-
	EBM7 (20 MOT)		EB07	BM07B	-
	EB06	BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)	B6	EB06
1320	محاسبه گر کنترل موتور		EB06	B6A	-
	EB06A(22MOT/C)		EB06	B6B	-
	EBM3	BMF1		BMF3	EBM3
BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)		EBM3	BMF3A	-
	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)		EBM3	BMF3B	-
	EBM4	BMF1		BMF4	EBM4
	EBM4A (50P/B)		EBM4	BMF4A	-
BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)		EBM4	BMF4B	-

دسته سیم 10PR (دنباله)

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
	EC02A	BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)	C02A	EC02A
	EC02B(20MOT-22MOT/C		EC02A	C02B	-
4010	کنتاکتور سطح آب موتور		EC02A	C02C	-
8007	کلید انبساط گاز		EC02A	C02D	-
5105	ژیگلور گرم کن آب		EC02A	C02F	-
1146 ou 1148	رله تغذیه شمع ۲/۱ یا رله ۱ گرم کننده آب موتور		EC02A	C02N	-
1147	رله تغذیه شمع ۴/۳ گرم کن آب		EC02A	C02P	-
8007 ou 1148	کلید انبساط گاز یا رله ۱ گرم کننده آب موتور		EC02A	C02S	-
	ECC2A	BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)	CC2	ECC2A
1005	E101(22MOT/C) یا رله مانع راه اندازی		ECC2A	CC2A	-
1320 ou 1304	محاسبه گر کنترل موتور با رله دو بل چند کاره کنترل موتور		ECC2A	CC2B	-
	EM10	MC10	شاسی	ME10	EM10
	E101 (12 US FR)		EM10	ME101	-
2320	چراغ راهنما جلو سمت چپ		EM10	M2320	-
2340	چراغ راهنما جانی سمت چپ		EM10	M2340	-
2521	هشدار دهنده صوتی بم		EM10	M2521	-
2522	هشدار دهنده صوتی زیر		EM10	M2522	-
2610	بروزکنور چپ		EM10	M261A	-
2610	بروزکنور چپ		EM10	M261B	-
5015	شیشه شور جلو		EM10	M5015	-
7320			EM10	M7320	-
	EM11	MC11	شاسی	ME11	EM11
2325	چراغ راهنما جلو سمت راست		EM11	M2325	-
2345	چراغ راهنما جانی سمت راست		EM11	M2345	-
2615	بروزکنور راست		EM11	M261C	-
2615	بروزکنور راست		EM11	M261D	-
4010	موتور شیشه شور جلو		EM11	M4010	-
	EM15	MC15	masse	ME15	EM15
5105	ژیگلور گرم کن شیشه شور		EM15	M5105	-
5110	سنسور سطح مایع شیشه شور		EM15	M5110	-
5400	رله تاخیر شیشه شور چراغ جلو		EM15	M5400	-
5405	پمپ شیشه شور چراغ		EM15	M5405	-
1190	گرم کننده مدار آب		EM15	M8099	-

دسته سیمهای 12 US FR

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
	E 101		ME10(10PR)	ME10	E101
4410	کنتاکتور سطح روغن ترمز		E101	M4410	-
4430	کنتاکت فرسودگی لنت ترمز جلو سمت چپ		E101	M445	-
4431	کنتاکت فرسودگی لنت ترمز جلو سمت راست		E101	M446	-
	E102	0004		444	E102
4430	کنتاکت فرسودگی لنت ترمز جلو سمت چپ		E102	445	-
4431	کنتاکت فرسودگی لنت ترمز جلو سمت راست		E102	446	-

دیجیتال خود را

digital khodro

دسته سیم 16 GMV

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
	E096	1511	فن سمت راست موتور	1511	E096
	E096	1510	فن موتور	1512	-
1505	ترمو کنتاکت راه اندازی فن		E096	151	-
C001	کنتکتور عیب یاب		E096	1510	-
1503 ou 1511	رله تغذیه فن سمت راست رادیاتور یاقن سمت راست رادیاتور		E096	155	-
1503	رله تغذیه فن سمت راست و چپ رادیاتور		E096	1550	-
1504	رله تغذیه سری فنهای سمت راست و چپ رادیاتور		E096	156	-

دیجیتال خودرو

digital khodro

دسته سیم 20MOTXU10J4R(RFV)

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
	E121	1304	رله دابل چند کاره کنترل موتور	1210	E121
1331	انژکتور سیلندر شماره ۱		E121	1211	-
1332	انژکتور سیلندر شماره ۲		E121	1212	-
1333	انژکتور سیلندر شماره ۳		E121	1213	-
1334	انژکتور سیلندر شماره ۴		E121	1214	-
	E122	1304	رله دابل کنترل موتور	122	E122
1213	رله پمپ هوا		E122	1223	-
1270	مقاومت گرم کن کاربراتور یا حبه پاپیون		E122	1227	-
	E132	1320	شماسه گر کنترل موتور	1320	E132
1331	انژکتور سیلندر شماره ۱		E132	1321	-
1332	انژکتور سیلندر شماره ۲		E132	1322	-
1333	انژکتور سیلندر شماره ۳		E132	1323	-
1334	انژکتور سیلندر شماره ۴		E132	1324	-
	E134	1320	شماسه گر کنترل موتور	1349	E134
1240	سنسور حرارتی هوای مان فولد		E134	1342	-
1220	سنسور گرمای آب موتور		E134	1336	-
1316	سنسور وضعیت پاپیون		E134	1351	-
1312	سنسور فشار هوای مان فولد		E134	1357	-
	E822A	8630	مرکز حفاظت اتاق (دزدگیر)	822	E822A
1320	شماسه گر کنترل موتور		E822A	822A	-
1304	رله دابل چند کاره کنترل موتور		E822A	822B	-
	EBM7		EB07(10PR)	BM07B	EBM7
1304	رله دابل چند کاره کنترل موتور		EBM7	BM07C	-
1304	رله دابل چند کاره کنترل موتور		EBM7	BM07D	-
1304	رله دابل چند کاره کنترل موتور		EBM7	BM07E	-
1304	رله دابل چند کاره کنترل موتور		EBM7	BM07F	-
	EM16B	MM01	شاسی	ME01B	EM16B
1320	شماسه گر کنترل موتور		EM16B	M132L	-
1350	سوند اکسیژن جلو		EM16B	D130	-
1313	سنسور رزیم موتور		EM16B	D132	-

دسته سیم (RFV) 22MOT/C XU10J4R

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
	EB6A		EB6A(10PR)	B6B	EB6A
8010	جعبه حرارت آب		EB6A	B6C	-
1502	رله تغذیه فن سمت چپ رادیاتور		EB6A	B6D	-
	EC02B		EC02A(10PR)	C02B	EC02B
1620	سنسور سرعت خودرو		EC02B	C02E	-
2200	کنتاکتور چراغ دنده عقب		EC02B	C02J	-
8010	جعبه حرارت آب		EC02B	C02R	-
	EM16	MC16	شاسی	ME16	EM16
1620	سنسور سرعت خودرو		EM16	M1620	-
8010	جعبه حرارت آب		EM16	M8010	-

دیجیتال خودرو

digital khodro

دسته سیم 46HAB

شماره دستگاه	شماره انشعاب ۲	دستگاه	شماره انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
	E302A		E302 (50 P/B)	3022	E302A
3024	چراغ سقف سمت چپ		E302A	3022A	-
3024	چراغ سقف سمت چپ		E302A	3022B	-
3025	چراغ سقف سمت راست		E302A	3022C	-
3025	چراغ سقف سمت راست		E302A	3022D	-
	E600	6021	رله شیشه بالابر	600	E600
6000	کنتاکتور شیشه بالا بر سمت چپ درب سمت چپ		E600	600A	-
6015	کنتاکتور شیشه بالا بر سمت راست درب سمت چپ		E600	600B	-
6005	کنتاکتور شیشه بالا بر سمت راست درب سمت راست		E600	600C	-
6035	موتور شیشه بالا بر ضد گیرپاژ (سمت راننده)		E600	600D	-
6133	موتور شیشه بالا بر ضد گیرپاژ (درب عقب سمت چپ)		E600	600E	-
6038	موتور شیشه بالا بر ضد گیرپاژ (سمت مسافر)		E600	600F	-
6134	موتور شیشه بالا بر ضد گیرپاژ (درب عقب سمت راست)		E600	600G	-
6015	کنتاکتور شیشه بالا بر سمت راست درب سمت چپ		E600	600H	-
6005	کنتاکتور شیشه بالا بر سمت راست درب سمت راست		E600	600I	-
	E620	8630	مرکز حفاظت اتاق (دزدگیر)	620	E620
6202	بمجموعه قفل درب جلو سمت چپ		E620	6201	-
6207	بمجموعه قفل درب جلو سمت راست		E620	6202	-
6212	بمجموعه قفل درب عقب سمت راست		E620	6203	-
6217	بمجموعه قفل درب عقب سمت راست		E620	6204	-
	E621	8630	مرکز حفاظت اتاق (دزدگیر)	621	E621
6202	بمجموعه قفل درب جلو سمت چپ		E621	6211	-
6207	بمجموعه قفل درب جلو سمت راست		E621	6212	-
6212	بمجموعه قفل درب عقب سمت راست		E621	6213	-
6217	بمجموعه قفل درب عقب سمت راست		E621	6214	-
	E610A		E610 (50P/B)	6103A	E610A
	E610A		E610 (50P/B)	6103B	-
6100	کنتاکتور عقب شیشه بالابر عقب سمت چپ		E610A	6111A	-
0	کنتاکتور عقب شیشه بالابر عقب سمت چپ		E610A	6111B	-
6105	کنتاکتور عقب شیشه بالابر عقب سمت راست		E610A	6112A	-
6105	کنتاکتور عقب شیشه بالابر عقب سمت راست		E610A	6112B	-
	EA27B		EA27 (50 P/B)	A27B	EA27B
3032	چراغ مطالعه جلو سمت چپ		EA27B	A27BA	-
3034	چراغ مطالعه عقب سمت چپ		EA27B	A27BB	-
3031	چراغ مطالعه جلو سمت راست		EA27B	A27BC	-
3033	چراغ مطالعه عقب سمت راست		EA27B	A27BD	-
6406	کلید آینه ها		EA27B	A27BE	-
6406	کلید آینه ها		EA27B	A27BF	-
6406	کلید آینه ها		EA27B	A27BG	-
6421	جعبه وضعیت آینه، حرکت به عقب		EA27B	A27BI	-
	EB10	6021	رله شیشه بالابر	B10A	EB10
6035	موتور شیشه بالابر ضد گیرپاژ (درب راننده)		EB10	EB10	-
6038	موتور شیشه بالابر ضد گیرپاژ (درب مسافر)		EB10	EB10	-

دسته سیم HAB 46 (دنباله)

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
	EB14A	6125	رله شیشه بالابر عقب	B14A	EB14A
6033	جعبه ضدگیر باز		EB14A	B14B	-
6034	سنسور ضدگیر باز		EB14A	B14C	-
					-
	EM45A	MC45	شاسی	ME45B	EM45A
3024	چراغ سقفی سمت چپ		EM45A	M3024	-
3032	چراغ مطالعه جلو، سمت چپ		EM45A	M3032	-
3034	چراغ مطالعه عقب، سمت چپ		EM45A	M3034	-
6202	مجموعه قفل درب جلو سمت چپ		EM45A	M6202	-
6212	مجموعه قفل درب عقب سمت چپ		EM45A	M6212	-
					-
	EM45B	MC45	شاسی	ME45B	EM45B
6000	کنتاکتور شیشه بالابر چپ، درب چپ		EM45B	M600A	-
6000	کنتاکتور شیشه بالابر چپ، درب چپ		EM45B	M600B	-
6035	موتور شیشه بالابر ضدگیر باز (سمت راننده)		EM45B	M6040	-
6038	موتور شیشه بالابر ضدگیر باز (سمت مسافر)		EM45B	M6045	-
6015	کنتاکتور شیشه بالابر راست، درب چپ		EM45B	M606A	-
6015	کنتاکتور شیشه بالابر راست، درب چپ		EM45B	M606B	-
6015	کنتاکتور شیشه بالابر راست، درب چپ		EM45B	M607A	-
6015	کنتاکتور شیشه بالابر راست، درب چپ		EM45B	M607B	-
6133	موتور شیشه بالابر ضدگیر باز (درب عقب سمت چپ)		EM45B	M6130	-
6134	موتور شیشه بالابر ضدگیر باز (درب عقب سمت راست)		EM45B	M6135	-
					-
	EM45C	MC45	شاسی	ME45C	EM45C
6406	کلید آینه ها		EM45C	M22G	-
6202	مجموعه قفل درب جلو، سمت چپ		EM45C	M6202	-
6406	کلید آینه ها		EM45C	M640	-
6406	کلید آینه ها		EM45C	M641	-
6410	آینه دید عقب راننده (آینه برقی، آینه گرم شو)		EM45C	M6410	-
					-
	EM55A	MC55	شاسی	ME55A	EM55A
3025	چراغ سقفی سمت راست		EM55A	M3025	-
3031	چراغ مطالعه جلو سمت راست		EM55A	M3031	-
3033	چراغ مطالعه عقب سمت راست		EM55A	M3033	-
6207	مجموعه قفل درب جلو سمت راست		EM55A	M6207	-
6217	مجموعه قفل درب عقب سمت راست		EM55A	M6217	-
					-
	EM55B	MC55	شاسی	ME55B	EM55B
6207	مجموعه قفل درب جلو سمت راست		EM55B	M6207	-
6421	جعبه وضعیت آینه در حرکت به عقب		EM55B	M6407	-
6415	آینه دید عقب مسافر (آینه برقی، آینه گرم شو)		EM55B	M6415	-

دسته سیم 50 P/B

دستگاه	شماره انشعاب ۲	دستگاه	شماره انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
	E162A		E162B(10PR)	162	E162A
4740	هشدار دهنده سرعت زیاد		E162A	1627	-
0004	دانشبورد		E162A	162B	-
7310	محاسبه گر رگلاتور سرعت		E162A	7310	-
	E200	0004	دانشبورد	4780	E200
6572	حجمه بالش هوای بغل (سمت چپ)		E200	4781	-
6571	حجمه بالش هوای بغل (سمت راست)		E200	4782	-
	E201	C001	کنتاکتور عیب بات	6506A	E201
6572	حجمه بالش هوای بغل (سمت چپ)		E201	6542	-
6571	حجمه بالش هوای بغل (سمت راست)		E201	6544	-
	E216	2100	کنتاکتور توقف	216	E216
2630	چراغ عقب سمت چپ روی صندوق		E216	212	-
2635	چراغ عقب سمت راست روی صندوق		E216	213	-
	E704(10PR)		E216	7046	-
7310	محاسبه گر رگلاتور سرعت		E216	7317	-
	E233	0002	کلید چراغ سیگنال	233	E233
2300	کلید چراغ خطر		E233	2330	-
2320	چراغ راهنمای جلو سمت چپ		E233	2331	-
2340	چراغ چشمک زن بغل سمت چپ		E233	2332	-
2630	چراغ عقب سمت چپ روی صندوق		E233	2333	-
0004	دانشبورد		E233	2334	-
8630	مرکز حفاظت اتاق (دزدگیر)		E233	2335	-
	E234	0002	کلید چراغ سیگنال	234	E234
2300	کلید چراغ خطر		E234	2340	-
2325	چراغ راهنمای جلو سمت راست		E234	2341	-
2345	چراغ چشمک زن بغل سمت راست		E234	2342	-
2635	چراغ عقب سمت راست روی صندوق		E234	2343	-
0004	دانشبورد		E234	2344	-
8630	مرکز حفاظت اتاق (دزدگیر)		E234	2345	-
	E302	8630	مرکز حفاظت اتاق (دزدگیر)	3026	E302
	E302A(46 HAB)		E302	3022	-
3106	چراغ صندوق عقب		E302	3023	-
3037	چراغ روشنایی زیر پا سمت چپ		E302	3024	-
1600	کنتاکتور وضعیت دسته دنده		E302	3026A	-

دسته سیم 50 P/B (دنباله)

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
	E610	6125	رله شیشه بالابر عقب	610	E610
6110	کنتاکتور جلو، شیشه بالابر عقب، سمت چپ		E610	6101	-
6115	کنتاکتور جلو، شیشه بالابر عقب، سمت راست		E610	6102	-
	E610A (46 HAB)		E610	6103	-
					-
	E730	7300	کلید رگولاتور سرعت	730	E730
7305	کنتاکتور رگولاتور سرعت		E730	7300	-
7305	کنتاکتور رگولاتور سرعت		E730	7301	-
7310	محاسبه گر رگولاتور سرعت		E730	7302	-
7307	رله ایمن رگولاتور سرعت		E730	7316	-
					-
	E811	8116	رله تایمر گرم کن شیشه عقب	8111	E811
8120	گرم کن شیشه عقب		E811		-
0004	داشبورد		E811		-
6410 et6415	آینه دید عقب راننده (آینه برقی/آینه گرم شو)		E811		-
					-
	E834	8308	رله گرم کن صندلی	834	E834
8302	رئوسنای گرم کن صندلی راننده		E834	835	-
8331	حجمه رگولاتور گرم کن صندلی راننده		E834	8350	-
8303	رئوسنای گرم کن صندلی مسافر		E834	836	-
8332	حجمه رگولاتور صندلی مسافر		E834	8360	-
					-
	EA25	BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)	A25	-
5015	موتور شیشه شوی جلو		EA25	A25A	-
0005	کلید شیشه شوی		EA25	A25B	-
5010	تایمر شیشه شور جلو		EA25	A25C	-
5002	رله فرمان سنسور باران		EA25	A25D	-
					-
	EA27	BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)	A27	EA27
6805	رله سقف بازشو		EA27	A27A	-
	EA27B (46 HAB)		EA27	A27B	-
6405	کلید آینه دید عقب راننده		EA27	A27C	-
3115	چراغ حجمه داشبورد		EA27	A27D	-
					-
	EA28	BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)	A28	EA28
6021	رله شیشه بالابر		EA28	A28A	-
0004	داشبورد		EA28	A28B	-
7225	ساعت + حرارت سنج بیرون، رله شیشه بالابر عقب		EA28	A28C	-
6125	رله شیشه بالابر عقب		EA28	A28D	-
	EA28A (S2 PLAF)		EA28	A28E	-

دسته سیم 50P/B (دنباله)

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
	EB08	BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)	B08	EB08
8630	مرکز حفاظت اتاق (دزدگیر)		EB08	B08A	-
C001	کنکتر عیب باب		EB08	B08B	-
	E111 (32 SUSP)		EB08	B08C	-
	EB09	BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)	B09	EB09
8410	رادیو		EB09	B09A	-
8630	مرکز حفاظت اتاق (دزدگیر)		EB09	B09B	-
0004	داشبورد		EB09	B09C	-
7225	ساعت + حرارت سنح درجه حرارت خاج		EB09	B09D	-
	EB15	BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)	B15	EB15
2505	رله کمپرسور برق		EB15	B15A	-
2505	رله کمپرسور برق		EB15	B15B	-
C310	کنکتر تغذیه + چراغ روشنایی دائم کاروان			B15C	-
	EBM4A		EBM4 (10PR)	BMF4A	EBM4A
0002	کلید روشنایی چراغهای داشبورد		EBM4A	BMF4C	-
0002	کلید روشنایی چراغهای داشبورد		EBM4A	BMF4D	-
0002	کلید روشنایی چراغهای داشبورد		EBM4A	BMF4E	-
0002	کلید روشنایی چراغهای داشبورد		EBM4A	BMF4F	-
2400	رله چراغهای کوچک (چراغهای غروب)		EBM4A	BMF4H	-
	EC02	BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)	C02	EC02
8630	مرکز حفاظت اتاق (دزدگیر)		EC02	C021	-
C001	کنکتر عیب باب		EC02	C022	-
1642	رله فرمان موتور بلوکاز دسته دنده		EC02	C023	-
1642	رله فرمان موتور بلوکاز دسته دنده		EC02	C024	-
4740	هشدار دهنده سرعت زیاد		EC02	C025	-
7770	هشدار دهنده سطح روغن / یا فشار روغن هیدرولیک		EC02	C026	-
	EC02A(10PR), EC02B(22MOT/C)		EC02	C02A	-
	EC05	BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)	C05	EC05
2100	کنکتر توقف		EC05	C05A	-
0004	داشبورد		EC05	C05B	-
0004	داشبورد		EC05	C05C	-
0004	داشبورد		EC05	C05D	-
8048	رله فن اتاق		EC05	C05E	-
1503	رله تغذیه فن رادیاتور سمت راست		EC05	C05F	-
8000	کلید یخچال		EC05	C05G	-
8080	مخامبه گر ترموبه مطبوع (کولر)		EC05	C05H	-

دسته سیم 50 P/B (دنباله)

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
	ECC1	CA00	کنتاکتور دزدگیر	CC	ECC1
BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)		ECC1	CC1	-
1005/ 1203/ 1304/ 1307/	رله مانع روشن شدن خودرو کنتاکتور اینرسی رله دویل چندکاره قدرت		ECC1	CC2	-
6570	حجمه بالش هوا فشار آستانه عملکرد		ECC1	CC4	-
6571	حجمه بالش هوا، بغل سمت راست		ECC1	CC4C	-
6572	حجمه بالش هوا، بغل سمت چپ		ECC1	CC4D	-
	EK20	BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)	K20	EK20
6303	ESP2(56 SGP) و مجموعه رگلاژ گرم کن صندلی مسافر		EK20	K20A	-
6302	ESC2(55 SGC) و مجموعه رگلاژ گرم کن صندلی راننده		EK20	K20B	-
	EK21	BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)	K21	EK21
8116	رله تایمر گرم کن شیشه عقب		EK21	K21A	-
0005	کلید شیشه شور		EK21	K21B	-
8308	رله گرم کن صندلی		EK21	K21C	-
2400	رله چراغهای کوچک (چراغهای غروب)		EK21	K21D	-
	EM30	MC30	شاسی	ME30	EM30
0004	داشبورد		EM30	M004A	-
0004	داشبورد		EM30	M004B	-
0004	داشبورد		EM30	M004C	-
0004	داشبورد		EM30	M004D	-
0004	داشبورد		EM30	M004E	-
0004	داشبورد		EM30	M004F	-
1211	پمپ گنج روغن		EM30	M432	-
4400	کنتاکتور ترمز توقف (ترمز دستی)		EM30	M4400	-
4730	کنتاکتور کمربند ایمنی		EM30	M4730	-
C001	کنتاکتور عیب باب		EM30	MC002	-

دسته سیم 50 P/B (دنباله)

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
	EM31	MC31	شاسی	ME31	EM31
18010	کموتاتور گاز بترین		EM31	M1810	-
2400	رله چراغهای کوچک (چراغ غروب)		EM31	M2400	-
4740	هشداردهنده سرعت زیاد		EM31	M474A	-
4740	هشداردهنده سرعت زیاد		EM31	M474B	-
5002	رله فرمان سنسور باران		EM31	M500A	-
5010	تایمر شیشه شوی جلو		EM31	M5010	-
6021	رله شیشه شوی		EM31	M6021	-
6120	کموتاتور قطع کن شیشه بالابر عقب		EM31	M612A	-
6120	کموتاتور قطع کن شیشه بالابر عقب		EM31	M612B	-
6405	کموتاتور آینه دید عقب مسافر		EM31	M6406	-
6805	رله سقف بازشو		EM31	M6805	-
7710	کموتاتور سیستم تعلیق		EM31	M711A	-
7710	کموتاتور سیستم تعلیق		EM31	M711B	-
7710	کموتاتور سیستم تعلیق		EM31	M711C	-
7300	کموتاتور رگولاتور سرعت		EM31	M7300	-
8048	رله فن اتاق		EM31	M8048	-
8116	رله تایمر گرم کن شیشه عقب		EM31	M8116	-
8308	رله گرم کن صندل		EM31	M8308	-
C100	کنکنور گردان روی فرمان		EM31	M8494	-
	EM95 (52 PLAF)		EM31	MIC95	-
	EM32	MC31	شاسی	ME32	EM32
0005	کموتاتور شیشه شور		EM32	M0005	-
2305	مرکز چراغ چشمک زن		EM32	M2305	-
5002	رله فرمان سنسور باران		EM32	M500B	-
6110	کنناکتور جلو، شیشه بالابر عقب، سمت چپ		EM32	M611C	-
6110	کنناکتور جلو، شیشه بالابر عقب، سمت چپ		EM32	M611D	-
6801et 6802	کنناکتور پاهان مسیر درب کشویی سقف و کنناکتور پاهان مسیر نیمه باز در کشویی سقف		EM32	M6820	-
CP01	بریز ۱۲ ولت جلو		EM32	M8475	-
C001	کنکنور عیب پاب		EM32	MC001	-
	EM40	MC40	شاسی	ME40	EM40
2300	کموتاتور علامت خطر		EM40	M230A	-
2300	کموتاتور علامت خطر		EM40	M230B	-
7225	ساعت+حرارت سنج درجه حرارت خارج		EM40	M7225	-
8000	کموتاتور کولر		EM40	M8000	-
3115	روشنائی جعبه داشبورد		EM40	MICA2	-
	EM41	MC41	شاسی	ME41	EM41
1211	پمپ گنج بترین		EM41	M121	-
6115	کنناکتور جلو، شیشه بالابر عقب سمت راست		EM41	M611A	-
6115	کنناکتور جلو، شیشه بالابر عقب سمت راست		EM41	M611B	-
8100	فندک جلو		EM41	M8100	-
8040	E002(59CLM) با فرمان سرعت فن اتاق (اگر مجزا باشد)		EM41	M192A	-
8045ou 8050	فرمان فن اتاق (اگر مجزا باشد) یا فن موتور فن اتاق		EM41	M192B	-

دسته سیم 50 P/B (دنباله)

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
	EM46	MC46	شاسی	ME46	EM46
1638	عمل کننده بلوکاز دسته دنده گیر بکس اتوماتیک		EM46	M1638	
1640	قسمت برنامه ریزی جعبه سرعت اتوماتیک		EM46	M1640	
	EM47	MC46	شاسی	ME47	EM47
6302	ESC1(55 SGC) و مجموعه رگلاژ صندلی راننده		EM47	M6302	
6303	ESP1(56 SGP) و مجموعه رگلاژ صندلی مسافر		EM47	M6303	
7310	محاسبه گر رگولاتور سرعت		EM47	M7310	
8331	جعبه تنظیم گرم کن صندلی راننده		EM47	M8310	
8332	جعبه تنظیم گرم کن صندلی مسافر		EM47	M8315	
	EM50	MC50	شاسی	ME50	EM50
6571	جعبه بالش هوای بغل (سمت راست)		EM50	M6571	
6572	جعبه بالش هوای بغل (سمت چپ)		EM50	M6572	
	EM50A	MC50	شاسی	ME50A	EM50A
6562	بالش هوای بغل، جلو سمت راست پایین		EM50A	M6562	
6563	بالش هوای بغل، جلو سمت چپ پایین		EM50A	M6563	
	EM48A	MC51	شاسی	M8410	EM48A
8410	رادیو		EM48A	M841E	
8410	رادیو		EM48A	M841G	
	EPCI	0002	کموتاتور روشنایی چراغهای سیگنال روی داشبورد	PC1	EPCI
BF01	جعبه فیوز داخل موتور		EPCI	PC3	
BF01	جعبه فیوز داخل موتور		EPCI	PC4	
0004	داشبورد		EPCI	PC5	
2401	رله چراغ نور بالا و چراغ کوچک		EPCI	PC7	
	EPR1	0002	کموتاتور روشنایی چراغهای سیگنال روی داشبورد	PR1	EPR1
BF01	جعبه فیوز داخل موتور		EPR1	PR3	
BF01	جعبه فیوز داخل موتور		EPR1	PR4	
0004	داشبورد		EPR1	PR5	

دسته سیم 50 P/B (دنباله)

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
	EV01A	BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)	V19	EV01A
1640	سکتور برنامه حجمه سرعت اتوماتیک		EV01A	V1640	-
1810	کموتاتور بهترین - گاز		EV01A	V1810	-
2300	کموتاتور علامت خطر		EV01A	V2300	-
3050	روستای روشانی		EV01A	V3050	-
6120	کموتاتور قطع کن شیشه بالا بر عقب		EV01A	V6120	-
7300	کموتاتور رگولاتور سرعت		EV01A	V7300	-
7710	کموتاتور سیستم تعلیق		EV01A	V7710	-
8000	کموتاتور - کولر		EV01A	V8000	-
8100	فندک جلو		EV01A	V8100	-
	EVR1	3050	روستای روشانی	VR	EVR1
8410	رادیو		EVR1	VR1	-
0001	داشبورد		EVR1	VR2	-
8025ou 8040	جلوی نمویه مطبوع (اگر بجز باشد) یا فرمان سرعت فن اتاق (اگر بجز باشد)		EVR1	VR3	-
7215	ساعت - حرارت سنح دمای خارج		EVR1	VR4	-
	EVV1	0002	کموتاتور روشانی چراغهای سیگنال داشبورد	VV1	EVV1
2400ou 2402	رله چراغهای کوچک با شنت رله چراغهای کوچک		EVV1	VV2	
2401	رله چراغهای نور بالا، چراغهای کوچک		EVV1		
	EVV1A	2400ou 2402	رله چراغهای کوچک با شنت رله چراغهای کوچک	VV3	EVV1A
BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)		EVV1A	VV4	
BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)		EVV1A	VV5	
BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)		EVV1A	VV6	
2401	رله چراغهای نور بالا، چراغهای کوچک		EVV1A	VV7	
	EVV2	0002	کموتاتور روشانی چراغهای سیگنال داشبورد	VV	EVV2
BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)		EVV2	VV4	-
BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)		EVV2	VV5	-
BH28	حجمه ۲۸ فیوز (اتاق)		EVV2	VV6	-

دسته سیم 52 PLAF

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
	EA28A		EA28 (50 P/B)	A28	EA28A
5001	سنسور باران		EA28A	A28G	-
3061	چراغ آینه آرایش (سمت مسافر)		EA28A	A28H	-
	EM95		EM31 (50P/B)	MIC95	EM95
3061	چراغ آینه آرایش (سمت مسافر)		EM95	M3061	-
5001	سنسور باران		EM95	M5001	-

دسته سیم 59 CLM

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
	E002		EM41 (50 P/B)	3	E002
8030	ترمستانس هوا (اتاق)		E002	13	-
8025	صفحه جلوی نمویه مطبوع (اگر مجزا باشد)		E002	19	-
8080	محاسبه گر نمویه مطبوع		E002	20	-
	E004	8080	محاسبه گر نمویه مطبوع	31	E004
8025	صفحه جلوی نمویه مطبوع (اگر مجزا باشد)		E004	8	-
8030	ترمستانس هوا (اتاق)		E004	12	-
8030	ترمستانس هوا (اتاق)		E004	30	-
8006	ترمستانس اواپراتور (اگر مجزا باشد)		E004	36	-
8037	ترمستانس هوایی، هواساز		E004	37	-
8034	ترمستانس هوای زیر پا		E004	40	-
	E005	1020	آلترناتور	48	E005
8030	ترمستانس هوا (اتاق)		E005	10	
8080	محاسبه گر نمویه مطبوع		E005	49	

دسته سیم 71AR

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
	E319	3100	کنتاکتور صندوق	319	E319
3105	چراغ حبه داشبورد		E319	319A	-
3020	چراغ سقفی عقب		E319	3195	-
7715	محاسبه گر میستم تعلیق		E319	7717	-
	EB15		E302 (50 P/B)	3023	EB15
3105	چراغ حبه داشبورد		EB15	3023A	-
3020	چراغ سقفی عقب		EB15	3023B	-
3020	چراغ سقفی عقب		EB15	3023C	-
	EM60B	MC60	شاسی	ME60B	EM60B
3020	چراغ سقفی عقب		EM60B	M3020	-
5210	تایمر شیشه شوی عقب		EM60B	M5215	-
8120	گرم کن شیشه عقب		EM60B	M8120	-
	EM71	MC71	شاسی	ME71	EM71
2110	چراغ توقف اضلاع		EM71	M2110	-
2630	چراغ عقب سمت چپ روی صندوق		EM71	M2630	-
2631	چراغ عقب سمت راست روی صندوق		EM71	M2631	-
2633	چراغ ترمه سمت راست		EM71	M2633	-
2635	چراغ عقب سمت راست روی صندوق		EM71	M2635	-
2636	محاسبه گر نمویه مطبوع		EM71	M2636	-
3100	آلترناتور		EM71	M3100	-
5210	تایمر شیشه شوی عقب		EM71	M5210	-
8120	گرم کن شیشه عقب		EM71	M8120	-
	EV12	BH28	حبه ۲۸ فیوز (اتاق)	V12A	EV12
2630	چراغ عقب سمت چپ روی صندوق		EV12	V12B	-
2630	چراغ ترمه سمت چپ روی صندوق		EV12	V12C	-

دسته سیم 76 VL/D

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
	E116		شاسی	ME116	E116
2110	چراغ توقف اطراف		E116	M2110	-
2631	چراغ عقب سمت راست روی صندوق		E116	M2631	-
2633	چراغ نمره سمت راست		E116	M2633	-
2636	چراغ نمره سمت چپ		E116	M2636	-
3100	کنتاکتور صندوق		E116	M3100	-

دیجیتال خودرو

digital khodro