

| سیم های ورودی و خروجی | شماره انشعاب |
|-----------------------|--------------|
| 1020 BR               | SPC70        |
| 1020C BR              |              |
| 1020D BR              |              |
| 1020E BR              |              |
| 1020F BR              |              |
| 1020G BR              |              |
| 1020M BR              |              |
| 1028 LB               | SPC71        |
| 1028A LB              |              |
| 1028B LB              |              |
| 1028C LB              |              |
| 1028D LB              | SPC72        |
| 58A B                 |              |
| 58D B                 |              |
| 58F B                 |              |
| 58G B                 |              |
| 58W B                 |              |

انشعابات سیم ها روی دسته سیم انژکتور

| سیم های ورودی و خروجی | شماره انشعاب |
|-----------------------|--------------|
| 1025 W                | SPC60        |
| 1025A W               |              |
| 1025B W               |              |
| 1025C W               |              |
| 1025D W               |              |