

Central Locking – P6L SP MUX

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزهای داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فیوزها و رله های داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
رله قفل مرکزی (برای باز کردن درها)	RL010
رله قفل مرکزی (برای قفل کردن درها)	RL011
کلید فلاشر	2300
مجموعه قفل درب جلو سمت چپ	6202
مجموعه قفل درب جلو سمت راست	6207
مجموعه قفل درب عقب سمت چپ	6212
مجموعه قفل درب عقب سمت راست	6217
محرک قفل صندوق عقب	6260
صفحه نمایشگر چند منظوره	7215
سوئیچ اتصال درب صندوق عقب	3100
سوئیچ درب موتور	8611

--	--

