

Air Bag (1 Airbag) – P6L ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
فیورهای داخل محفظه موتور، بالای FCM	BF00
فیورهای داخل اتاق، بالای BCM	BF00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
کانکتور عیب یابی	C001
مقاومت شبیه ساز مازول ایربگ شاگرد	R001
مازول ایربگ راننده	6565
مقاومت شبیه ساز کلید غیرفعال کننده ایربگ شاگرد	R002
کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی	6570
کمربند پیش کشنده جلو چپ	6575
کمربند پیش کشنده جلو راست	6576

